
MANUALE DI INSTALLAZIONE

Centrale di rivelazione d'incendio BZ 500 LSN



Sommario

1.	Istruzioni di montaggio	4
1.1.	Avvertenze sul luogo di montaggio	4
1.2.	Disposizione dei moduli (equipaggiamento completo)	5
1.3.	Procedura di montaggio	6
1.4.	Procedura di montaggio per i moduli di espansione	10
1.4.1.	Slot per i moduli della scheda di comunicazione ANNE 10	10
1.4.2.	Montaggio dei moduli opzionali	11
1.4.3.	Montaggio pannello di segnalazione ATE 100 LSN, espansione LSN ERLE 10, espansione interfaccia ERSE 10	12
1.4.4.	Montaggio degli interruttori a chiave	13
2.	Collegamenti	14
2.1	Dimostrativo generale della scheda di comunicazione ANNE 10 .	14
2.2.	Interconnessione dei moduli interni	17
2.3.	Elementi LSN	18
2.4.	Interfaccia per MOD 300 e periferiche	19
2.5.	Interfaccia di collegamento a UGM 2020	19
2.6.	Interfaccia di collegamento a RUBIN	20
2.7.	Interfaccia di collegamento a BOVIS NT	20
3.	Codificazione	21
3.1.	Scheda di comunicazione ANNE 10	21
3.2.	Espansione dell'interfaccia ERSE 10	21
3.3.	Pannello di segnalazione ATE 100 LSN	22
3.4.	Modulo relè TRN	23
3.5.	Configurazione dei ponticelli	23
3.6.	Scheda relè RTP	24

4.	Programmazione	26
5.	Messa in funzione	27
6.	Informazioni sulla manutenzione e l'assistenza	28
6.1.	Informazioni generali	28
6.2.	Documentazione	28
6.3.	Reset dell'hardware	29
6.4.	Test della tensione di carica delle batterie	30
6.5.	Carica delle batterie completamente esaurite	30
6.6.	Regolazione della tensione di carica delle batterie	31
6.7.	Sostituzione e smaltimento	31
6.8.	Sistema di misura per la ricerca guasti	32
7 .	Dati tecnici	33
7.1.	Dimensioni/Pesi/Colore della centrale	33
7.2.	Condizioni ambientali	33
7.3.	Alimentazione	34
7.4.	Comando dell'unità di trasmissione	34
7.5.	Trasformatore di tensione ERWE 10	34
7.6.	Uscite di commutazione (punti relè)	35
7.7.	Interfacce seriali	35
7.8.	Componenti LSN	36
7.9.	Fusibili	36
8.	Elenco delle abbreviazioni	37
9.	Risoluzione dei problemi	38
9.1.	Messaggi di guasto sul display	38
9.2.	Possibili problemi e loro risoluzione	40
10.	Annotazioni	42



1. Istruzioni di montaggio

1.1. Avvertenze sul luogo di montaggio

- La centrale di rivelazione d'incendio BZ 500 LSN può essere montata soltanto in ambienti asciutti e sorvegliati e nel rispetto delle condizioni ambientali (vedi pagina 33, Dati tecnici).
- Per una durata ottimale delle batterie, si consiglia di far funzionale la centrale solo in luoghi con temperatura ambiente normale.
- Per portare il pannello di comando in posizione di parcheggio, lasciare sopra la centrale almeno 230 mm di spazio.
- Fissare la centrale alla parete in modo che gli elementi di segnalazione e comando si trovino ad altezza occhi.
- Lasciare sopra la centrale o vicino a essa dello spazio per un'eventuale alimentazione supplementare.
- Utilizzare esclusivamente il materiale di montaggio prescritto da UC-ST; in caso contrario l'insensibilità ai guasti non può essere garantita.
- Se si utilizzano circuiti stampati, attenersi alle generali misure precauzionali previste per la tecnologia C-MOS.
 Per proteggere i moduli, intervenire sulla centrale solo con il bracciale di messa a terra. Lo stesso dicasi per le saldature.
- Attenersi alle norme di collegamento applicabili al caso specifico emesse dalle autorità/istituzioni regionali competenti (p. es. vigili del fuoco).


Leggi/Norme/Direttive


L'apparecchio è conforme alle seguenti leggi/norme/direttive:

- Legge sulla compatibilità elettromagnetica sulla base della
 - EN 50081 (emissioni radiate)
 - EN 50082 (immunità)
- VDE 0833
- DIN 14675




1.2. Disposizione dei moduli (equipaggiamento completo)





1.3. Procedura di montaggio





Se necessario, montare i moduli RTP, TRN, SM 20, SM 24 ed ERWE 10 sulla scheda ANNE 10. Inserire nel telaio a muro i moduli opzionali, eventualmente con la piastra di montaggio.

Per le istruzioni, vedere i capitoli 1.4.1 e 1.4.2.

Spelare il cavo periferico ed eliminarne la trazione (sopra o sotto l'entrata del cavo). Collegare ai morsetti una treccia possibilmente corta. Incollare le etichette autoadesive con stampati i nomi dei segnali sui relativi connettori.

Attenzione: prima di eseguire altre operazioni, accertarsi che il cavo di alimentazione a 230 V non sia in tensione.

La protezione della tensione di rete dovrebbe effettuarsi preferibilmente con un fusibile M 10A come circuito elettrico proprio.


Posizionare il nucleo magnetico sopra il cavo di alimentazione (230 V) NYM 3x1,5; per il NYM-I 3x2,5 rimuovere prima la guaina del cavo di alimentazione. Fissare il nucleo magnetico sul telaio a muro con il serracavi.

Collegare il cavo di alimentazione all'attacco da 230 V della scheda ANNE 10. A tale scopo, tirare indietro la leva di sbloccaggio con il cacciavite e inserire il filo dall'alto.

Tagliare il conduttore di protezione, possibilmente corto (non montato, classe di isolamento II).


Continuazione

√ pagina successiva





Per ridurre al minimo le emissioni elettromagnetiche:

- utilizzare soltanto cavi per telecomunicazioni con schermatura statica
- collegare una treccia possibilmente corto (max. 3 cm)










1.4. Procedura di montaggio per i moduli di espansione


1.4.1. Slot per i moduli sulla scheda ANNE 10


Inserire la scheda relè RTP, il modulo relè TRN, il trasformatore di tensione ERWE 10 e i moduli interfaccia SM 20 o SM 24 negli slot corrispondenti della scheda ANNE 10 (lato componente rivolto verso destra).

Innestare il modulo TRN sullo slot RTP: per ogni slot RTP è possibile inserire al massimo un modulo relè TRN. Sul circuito stampato TRSP si possono inserire fino a **5 TRN**.




1.4.2. Montaggio dei moduli opzionali






1.4.3. Montaggio pannello di segnalazione ATE 100 LSN, espansione LSN ERLE 10, espansione interfaccia ERSE 10




1.4.4. Montaggio degli interruttori a chiave



2. Collegamenti

2.1. Esempio (Schema topografico) della scheda ANNE 10



Collegamenti	Raster ANNE 10	Entrata (E) Uscita (U)	Funzione
Dispositivo di chia	mata e trasmi	ssione autom	atica AWUG 2020
AWUG +12V	F4	U	Alimentazione +12V, protetta con fusibile Si10 AWUG
ALL. EST	F4	U	Comando per trasmissione allarme
STOE	F4	U	Comando per trasmissione guasto
IN1/E13	F4	E	Guasto trasmissione allarme AWUG
IN2/E14	F4	E	Guasto AWUG
0V	F4	Е	0 Volt tensione di alimentazione
Unità di trasmissio	ne ÜE		
Α	D2	U	0 Volt per comando e segnale di conferma
В	D2	U	Comando unità di trasmissione
С	D2	Е	Segnale di conferma unità di trasmissione
D	D2	U	0 Volt tensione di alimentazione
UE+12V	D2	U	Alimentazione +12V per unità di trasmissione, protetta
Pannello di coman	do per i vigili	del fuoco FBf	=
23	D4	Е	Tasto "Disabilita unità di trasmissione"
19	D4	U	Tasto "Attiva unità di trasmissione" (verifica)
14	D4	U	Alimentazione +12V
12	D4	U	LED "Unità di trasmissione attivata"
9	D4	U	LED "Sirena/Flash disabilitato"
8	D4	U	LED "Reset BMZ"
7	E4	U	LED "Unità di trasmissione disabilitata"
6	E4	U	Tasto "Disabilita buzzer"
4	E4	U	Tasto "Disabilita sirena/flash"
2	E4	U	Tasto "Reset BMZ"
1	E4	U	0 Volt tensione di alimentazione
Cassetta delle chia	vi SD (casset	ta delle chiavi	per vigili del fuoco FSK)
1/2	E2	U	Linea SD (sorveglianza edificio)
5/6	E2 – F2	U	Magnete di abilitazione porta
7/8	F2	U	Segnale di conferma apriporta (controllo di innesto in posizione)
9/10	F2	U	Resistenza 24V
Moduli interni			
Linea di raccordo	C2 – C6	E/U	Vedi il capitolo 2.2
Collegamenti LSN			
NLT1 - NLT4	D6 – F6	E/U	Vedi il capitolo 2.3
+U (28V) / 0V	D6 – F6	E/U	Per l'alimentazione esterna +28V degli accoppiatori, deve essere inserito il trasformatore ERWE 10.


Continuazione Collegamenti



Collegamenti fusibili	Raster ANNE 10	Entrata (E) Uscita (U)	Funz	zione
Interfacce				
COM 1 – COM 3	D5 – F5	E/U	Slot per SM20 o SM24 (v. cap. 2.4)	
Entrate				
E1 – E12	D4 – F4	Е	12 entrate non controllate piacere	e, programmabili a
E13	F4	E	Guasto trasmissione alla	rme AWUG 2020
E14	F4	E	Guasto AWUG 2020	
E15	F2	E	Contatto porta cassetta d	delle chiavi SD
E16	D2	E	Linea per segnali di confi trasmissione	erma unità di
Uscite				
AL	D1	U	Allarme Σ punto C	
STOE	D1	U	GuastoΣ punto C (collegato al guasto del p	processore)
LOST	D1	U	Guasto logiche punto C	(guasto processore)
UEAN	D1	U	Attivazione unità di trasm	nissione punto C
T1 – T4	E1 – F1	U	4 Punti C programmabi centrale	li a piacere per funzioni
Rete, batterie, P	ΓK, utenze			
L1	A6	E	Fase	
N	A6	Е	Neutro	
In parallelo	B6	E/U	Entrata/uscita per collegamento tensione parallelo	
Batteria	B6	E/U	Collegamento batteria	
TSTN	B5	U	Guasto rete	Uscita max. 50mA, non anticortocircuito, a
TSTB	B5	U	Guasto batteria	spina TRNS
PTK/EST	F1	U	Compensazione PTK rer	
PTK 0V	F1	U	GND 0V per compensaz	ione PTK remota
U1 – U3	C3	U	3 uscite protette per uten	ze a 12 V
Fusibili				
Si1 SIU1	C3 - C4	U	+12V per il collegamento	di utenze supplementari
Si2 SIU2	C3 - C4	U	+12V per il collegamento	di utenze supplementari
Si3 SIU3	C3 - C4	U	+12V per il collegamento	di utenze supplementari
Si4 REGOLA ORE	T A3	U	Tensione di ingresso in alimentazione impianto	terruttore di regolazione,
Si5 BATT	B5	U	Fusibile batteria	
Si6 USCITA	D1 – E1	U	0 Volt per uscita punti C	
Si7 FBF+UE	D4	U	Alimentazione +12V per	ÜE e FBF
Si8 UEB	E2	U	Comando unità di trasmi	
Si9 SD	E2	U	Comando cassetta delle	chiavi SD
Si10 AWUG	F4 U Alimentazione +12V per AWUG			
Si11 RESISTE NZA	F3	U	Alimentazione 24 V per resistenza cassetta delle chiavi	
SiNE Fusibile d	i A5	U	Fusibile di linea	



2.2. Interconnessione dei moduli interni



2.3. Elementi LSN

Elementi LSN della centrale (equipaggiamento base)


Limitazioni per ogni NVU: - max. 2 linee derivate o 1 circolare

- lunghezza della linea max. 1000 m
- assorbimento di corrente. max. 100mA
- elementi LSN collegabili max. 127

Per l'alimentazione a 28 V degli accoppiatori, è necessaria la presenza del trasformatore ERWE 10 sulla scheda ANNE 10.

Avvertenza sulle segnalazioni in parallelo dei sensori:

La lunghezza max. ammessa della linea Σ per tutte le segnalazioni in parallelo dei sensori è 500 m.




Nelle linee circolari e derivate la treccia - va sempre collegata a terra dalla centrale

- va collegata al morsetto di terra con il tragitto più breve possibile
- deve arrivare agli elementi LSN

Non sono ammessi ulteriori collegamenti di schermatura in altri punti.


Nelle linee circolari la treccia va collegata alle due estremità del circuito ad anello.

Elementi LSN della centrale con espansione NVU ERLE






2.4. Interfaccia per MOD 300 e periferiche



Collegando la centrale alla periferica, posare la treccia su entrambi i lati, se la periferica non ha un collegamento a terra separato.


Cablaggio interno J-Y (St) Y 2x2x0,6

2.5. Interfaccia di collegamento a UGM 2020






2.6. Interfaccia di collegamento a RUBIN



Collegare la treccia solo a RUBIN. Cablaggio interno J-Y (St) Y 2x2x0,6


2.7. Interfaccia di collegamento a BOVIS NT




Collegare la treccia solo a BZ 500. Cablaggio interno J-Y (St) Y 2x2x0,6

3. Codificazione

3.1. Scheda ANNE 10





3.2. Espansione interfaccia ERSE 10






3.3. Pannello di segnalazione ATE 100 LSN





3.4. Modulo relè TRN




*) R1, R2 e ponticello BR3 non forniti.

3.5. Assegnazione dei ponticelli

Comando dei relè		Ponticello BR1 + = inserito	Ponticello BR2 + = inserito	Ponticello BR3 + = inserito
Rel 1	di ST1/T1	+	_	_
Rel 1 + Rel 2	di ST1/T1	+	_	+
Rel 2	di ST2/T2	_	+	_
Rel 2 + Rel 1	di ST2/T2	_	+	+

3.6. Scheda relè RTP



RK.. Contatto di riposo (relè non attivato, normalmente chiuso)


MK.. Contatto centrale (comune)

AK.. Contatto di lavoro (relè attivato, normalmente aperto)

* R1-R4 non forniti


Scheda relè RTP

Esempio di comando di 2 relè mediante un punto relè:



Comando relè	Rimuovere il ponticello RB	Rimuovere il ponticello A OUT – B IN
Relè A e relè B di STRA	+	+

Lato componenti scheda relè RTP




4. Programmazione

Attenzione: prima di collegare il PC/laptop all'interfaccia del PC, è necessario estrarre il modulo interfaccia eventualmente inserito dell'interfaccia 1 (COM1).Dopo la programmazione, l'interfaccia 1 può essere nuovamente impegnata.

La messa in funzione e l'impostazione dei parametri di BZ 500 LSN si effettuano attraverso un PC o un laptop, mediante il programma di programmazione Win PARA.

Il software di programmazione consente di programmare soltanto il numero di zone sensori predefinite per il tipo di impianto.

Allo scopo è necessario un PC o un laptop con WINDOWS, versione 3.1 o successiva con almeno 4 MB di memoria di lavoro.



Per installare WinPARA sotto WINDOWS:

- Inserire il dischetto di programmazione nel drive A.
- Selezionare nel menu "File" il comando "Esegui" (Program Manager o File Manager).
- Immettere A:\SETUP e confermare l'immissione con OK.
- Seguire le istruzioni del programma di installazione.
- Il programma di installazione crea un gruppo di programmi dal nome WinPARA e la relativa icona. Avviare WinPARA facendo doppio clic sull'icona del programma.
- Una volta eseguita la programmazione, è assolutamente necessario procedere al backup (su dischetto).
- Il dischetto di backup è allegato alla batteria.




5. Messa in funzione

Prima di dare tensione all'impianto (con il ponticello "Impianto ON" su ANNE 10), è necessario controllare che

- tutti i moduli previsti siano completamente inseriti, e
- che tutte le piattine multipolari siano inserite correttamente.

Attenzione: il ponticello "Impianto ON" su ANNE 10 non ha nessuna funzione relativa all'alimentatore; dopo aver predisposto l'allacciamento alla rete e inserito il fusibile di linea (alimentazione a 230 V), l'alimentatore è sempre in funzione (anche la carica delle batterie).

Escludendo i pin "RESET", su ZALE 10 è possibile riavviare il programma.



Controllo dell'impianto in funzione

Ogni volta che l'impianto viene acceso, viene eseguito un controllo dell'equipaggiamento. In caso di guasti, l'impianto non entra in funzione e viene emesso il messaggio corrispondente.

Immettere data/ora

L'immissione della data e dell'ora è consentita solo previa autorizzazione del tecnico, del personale autorizzato.

Sequenza di comando:

- Premere il tasto [Codice].
- Digitare il codice utente:
- Premere il tasto [INVIO].
- Con il tasto [Altre funzioni], nel menu di selezione richiamare la funzione "Data/Ora".
- Con i tasti [Sì] o [No], selezionare il valore da modificare.
- Con la tastiera numerica, immettere il nuovo valore e confermare con il tasto [INVIO].
- Uscire dalla funzione "Data/Ora" con il tasto [STOP].



6. Avvertenze sulla manutenzione e l'assistenza

6.1. Informazioni generali

La programmazione, la messa in funzione e la manutenzione si effettuano con un PC o un laptop attraverso il relativo software.

Gli interventi di manutenzione e i controlli vanno eseguiti a intervalli fissi da parte di personale specializzato.


In questo caso si applicano le norme del relativo paese.

Portare l'unità di controllo in posizione di manutenzione

L'unità di controllo può essere messa in questa posizione a scopo di manutenzione.

Punti di misurazione della corrente dell'impianto

Sulla scheda ANNE 10 è possibile misurare la corrente dell'impianto. Allo scopo, rimuovere il ponticello "IMPIANTO ON (CORRENTE)" inserito di fabbrica.



Sezionatore per tensione impianto e misurazione di corrente

6.2. Documentazione


Numero di disegno	LE *	Descrizione
4.998.112.647	1	Istruzioni per l'uso BZ 500 LSN (italiano)

^{*}LE = unità di confezionamento




6.3. Reset hardware


Display centrale ZALE 10



Espansione di linea ERLE 10




Espansione interfaccia ERSE 10



6.4. Test della tensione di carica delle batterie


- Regolare il ponticello (BR) "Tempo di prova batterie" portandolo da 15 min. a 1 min.
- Se dopo un minuto non viene segnalato nessun guasto, la tensione di carica è corretta.
- Reimpostare il ponticello (BR) "Tempo di prova batterie" a 15 min.




6.5. Carica delle batterie completamente esaurite

 Per avviare immediatamente l'operazione di carica di una batteria completamente esaurita, escludere per breve tempo i due pin "START CARICA".

> Ponticello per il collegamento autom. della corrente di carica, quando la tensione della batteria < 10,5 Volt



6.6. Regolazione della tensione di carica delle batterie




- Rimuovere i morsetti della batteria.
- Impostare il ponticello (BR) "Tempo di prova batterie" a 15 min. (posizione di riposo).
- Impostare il ponticello (BR) "PTK" di INT su EXT.
- Sullo slot PTK, inserire una resistenza di ricambio di $1k\Omega$ ($\pm 1\%$).
- Collegare il voltometro (digitale) ai morsetti +/- delle batteria.
- Con il potenziometro, impostare la tensione a 13,85 volt ± 0,05.
- Rimuovere la resistenza di ricambio (la tensione scende a <7volt).
- Impostare BR "PTK" di EST su INT.
- **Attenzione:** In caso di compensazione PTK remota, lasciare il ponticello "PTK" in posizione EST e posizionare i collegamenti della compensazione PTK sullo slot PTK.
- Collegare le batterie (la tensione di carica si regola in funzione dello stato di carica della batteria e della temperatura ambiente).

6.7. Sostituzione e smaltimento

Sostituzione della batteria: All'atto della sostituzione delle batterie, non utilizzare batterie di tipo diverso, in quanto potrebbero provocare malfunzionamenti. Utilizzare quindi solo batterie uguali per tipo, età e serie di produzione.

Smaltimento: Smaltire a regola d'arte i circuiti stampati e le batterie inutilizzabili e non più riparabili.

6.8. Sistema di misura per la ricerca guasti



Attenzione:

- Per evitare errori di misurazione, durante la procedura gli accoppiatori LSN (NBK 100 LSN e NSB 100 LSN) vanno staccati singolarmente dall'alimentazione. Nella centrale, la treccia va scollegata da terra.
- Per sicurezza, durante la misurazione della resistenza, scambiare le connessioni una volta sullo strumento di misura. 3 8
 - Durante il funzionamento in linea di principio la treccia va collegata a terra solo sulla centrale.

7. Dati tecnici

Approvazione VDS n.: G 298002

7.1. Misure/Pesi/Colore della centrale

Dimensioni (L x H x P) 443 x 501 x 236 mm

Colore

Coperchio alloggiamento: grigio chiaroParti anteriori grigio pallido

Peso (equipaggiamento completo)

Centrale senza accumulatore ca. 17 kgCentrale con due accumulatori ca. 46 kg

7.2. Condizioni ambientali

Tipo di protezione a norma EN 60529 IP 40

Classe di isolamento a norma EN 60950

Classe di sovratensione DIN VDE 0804

Classe ambientale

S2, J2, SM2, SE2, E2 DIN VDE 0839 Parte 10

Emissioni radiate CEM classe B DIN EN 50081

Immunità CEM DIN EN 50082

Grado di inquinamento 2 DIN VDE 0800 Parte 6

Classe ambientale 3K5 DIN EN 60721-3-3

Range di temperatura -5°C . . . +45°C

Temperatura di magazzinaggio -20°C . . . +60°C

Umidità atmosferica rel. ammessa 95%

7.3. Alimentazione

Tensione di rete 230V DC (+10% / -15%)

Cavo di alimentazione NYM 3 x 1,5mm²

Frequenza di rete 50Hz

Fusibile tensione di rete M10A

Tensione di esercizio 11V DC ... 15V DC (14V DC a 20° C)

Potenza assorbita

con equipaggiamento completo max. 110W

Capacità dell'accumulatore max. 2x 12V / 40Ah

nell'alloggiamento della centrale

Tensione di carica della batteria compensata

in funzione della temperatura

Tempo di esclusione max. 72 ore

Corrente max. dell'alimentatore 5,4A

(corrente di carica della batteria

+ corrente di riposo)

Classe di isolamento a norma EN II

7.4. Comando della unità di trasmissione

Principio amplificazione di corrente

Tensione di comando

con $R_i = 50 \Omega ... 1000 \Omega$: 12 V (24 V con ERWE 10)

Resistenza di linea

 $- con R_i = 50 \Omega ... 100 \Omega: max. 10 \Omega$ $- con R_i = 100 \Omega ... 1000 \Omega: max. 20 \Omega$

Controllo Cortocircuito, rottura del filo

7.5. Trasformatore di tensione ERWE 10

Con una corrente di ingresso di ca. 1,4 A (12 V), a 28 V la max. corrente di uscita ammessa è 0,6 A.



7.6. Uscite di commutazione (punti relè)

Uscite di ANNE 10

Principio collettore aperto (anticortocircuito)

Tensione max. 15 V

Corrente max. 100 mA (max. 500 mA in tutti gli

8 punti C)

Se si utilizzano le schede relè RTP/TRN/TRNS

Principio contatto di commutazione

a potenziale zero

Potenza max. Carico contatto30 W

Corrente di commutazione max. Carico contatto 1,25 A (24 V)
Tensione di commutazione max. Carico contatto 42 V (0,7 A)

Se si utilizza la scheda relè di rete NRK-N

Principio Contatto di commutazione

a potenziale zero

Potenza max. Carico contatto 2400 VA Corrente max. Carico contatto 10 A Tensione max. 230 V_{\sim} carico contatto

7.7. Interfacce seriali

Velocità di trasmissione 300, 1200, 2400 (9600) bit/s

Cablaggio interno J–Y (ST) Y 2 x 2 x 0,6

Portata

Interfaccia V.24 max. 25 mInterfaccia 20 mA max. 1000 m

Numero di interfacce V24 o 20 mA

Interfaccia V.24e 1x con SM 24

2x con SM 24 (solo con ERSE 10)

Interfaccia 20 mA 1x con SM 20

2x con SM 20 (solo con ERSE 10)



7.8. Componenti LSN

Tensione LSN

Valore a riposo
 ca. +30 V (29,9 V ... 30,5 V)

Durante la trasmissione
 valore a riposo +1,6 V (1,5 V ... 1,7 V)

Segnale di uscita

Numero max di NVU 2

Numero di linee circolari/derivate

per ogni NVU max. 1 linea circolare o 2 derivate

Assorbimento di corrente max.

per ogni NVU max. 100 mA

Lunghezza max. della linea

per ogni NVU 1000 m

(max. 2000 m con ripetitore)

Elementi LSN per ogni NVU max.127

(in funzione dal consumo di corrente)

Cortocircuito a terra (< 1 k Ω) valutato rispetto al filo a/b

Cablaggio interno J-Y(St)Y n x 2 x 0,6 o

J-Y(St)Y n x 2 x 0,8 (con n = 2, ...)

La schermatura (treccia) va

collegata a terra sul lato della centrale.

7.9. Fusibili

Scheda ANNE 10

Si1	SIU1	M500	+12V per il collegamento di utenze supplementari.		
Si2	SIU2	M500	+12V per il collegamento di utenze supplementari.		
Si3	SIU2	M500	+12V per il collegamento di utenze supplementari.		
Si4	REGOLAT.	M4	Tensione di ingresso interruttore di regolazione alimentazione impianto		
Si5	BATT	M6.3	Fusibile batteria		
Si6	USCITA	M500	0V per uscita punti C		
Si7	FBF+UE	M500	Alimentazione +12V per ÜE e FBF		
Si8	UEB	M500	Comando ÜE		
Si9	SD	M500	Comando cassetta delle chiavi SD		
Si10	AWUG	M500	Alimentazione +12V per AWUG		
Si11	RESIST.	M2	24V per resistenza cassetta delle chiavi SD		
SINE FUSIBILE LINEA					

T630 Fusibile di linea

Trasformatore di tensione ERWE 10



Fusibili per NVU 1 e 2

M500

8. Elenco delle abbreviazioni

ANNE = **An**schaltung-**N**etzgerät-**E**inheit (unità alimentatore di collegamento)

ATE = Anzeigetableau Erweiterung (pannello di segnalazione di espansione)

AWUG = Automatisches Wähl- und Uebertragungsgerät

(dispositivo di chiamata e trasmissione automatica)

BMZ = **B**rand**m**elde**z**entrale (centrale di rivelazione d'incendio)

BR = **Br**ücke (ponticello)

DIN = **D**eutsches **I**nstitut für **N**ormung e.V.

EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit (compatibilità elettromagnetica)

EN = Europäische Norm (norma europea)

ERLE = **Er**weiterung-**L**SN-**E**inheit (unità di espansione LSN)

ERSE = **Er**weiterung-**S**chnittstellen-**E**inheit (circuito interfaccia di espansione)

ERWE = **Er**weiterung-**W**andler-**E**inheit (unità trasformatore di espansione)

Ext = **Ext**ern (esterno)

FBF = Feuerwehr-Bedienfeld (pannello di controllo per i vigili del fuoco)

Int = Intern (interno)

LSN = Lokales SicherheitsNetzwerk (rete di sicurezza locale)

MOD = **Mod**em

NAK = **N**etz-**A**bzweig**k**oppler (accoppiatore diramazione di rete)

NBK = Netz-Brandkoppler (accoppiatore di rete incendio)
 NKK = Netzkontaktkoppler (accoppiatore contatto di rete)
 NRK = Netzrepeaterkoppler (accoppiatore ripetitore di rete)

NRK-N = Netz-Relais-Karte-Notruf (scheda relè di rete chiamata di emergenza)

NSB = **N**etz**s**teuerkoppler-**B**rand (accoppiatore gestione di rete incendio)

NTK = **N**etztableau**k**oppler (accoppiatore pannello di rete)

NVU = **N**etz-**V**erarbeitungs**u**msetzer (convertitore elaborazioni di rete)

PTK = **P**ositiv **T**emperatur **K**ompensation

(compensazione positiva della temperatura)

RK = Repeaterkoppler (accoppiatore ripetitore)

RTP = **R**elais-**T**ableau-**P**latine (scheda relè)

SD = Feuerwehr-Schlüsseldepot (cassetta delle chiavi per i vigili del fuoco) (un

tempo chiamata FSK Feuerwehr-Schlüsselkasten)

SDI = Serielle Daten In (dati seriali IN)

SDO = Serielle Daten Out (dati seriali OUT)

SM = Schnittstellenmodul (modulo interfaccia)

TAE = Telekommunikations-Anschluβ-Einheit (spina a presa standardizzata)

TRN = Tableau-Relaismodul-Notruf (modulo relè chiamata di emergenza)

TRSP = Tableau-Relais-Steckplatine (scheda plug-in relè)

UGM = Universelle Gefahrenmeldezentrale

(centrale di rivelazione pericoli universale)

ÜE = Übertragungseinrichtung (unità di trasmissione)

VDE = Verband Deutscher Elektrotechniker e.V.



VDS = VdS Schadenverhütung GmbH

ZALE = **Z**entrale-**A**nzeige-**L**SN-**E**inheit (unità LSN segnalazione centrale)

9. Risoluzione dei problemi



Se all'atto della messa in funzione si verificano problemi, prima di sostituire i moduli si consiglia generalmente di mettersi in contatto con l'Assistenza tecnica.

9.1. Messaggi di guasto sul display

Testo del messaggio	Possibile causa / soluzione
Guasto ZALE	 Dopo il cambio del software ⇒ guasto EPROM. Controllare il checksum ed eventualmente inserire una nuova EPROM. ZALE 10 difettosa.
Guasto ERLE	 Controllare i collegamenti dei cavi tra: ZALE 10 e ERLE 10 ANNE 10 e ERLE 10. Accertarsi che in ZALE 10 ed ERLE 10 la versione software sia la stessa. ERLE 10 difettosa.
Guasto ERSE 10	 Controllare i collegamenti dei cavi tra: ZALE 10 ed ERSE 10 e ANNE 10 ed ERSE 10. ERSE 10 difettosa.
Guasto COM 1 Guasto COM 2 / 3	 Resettare la periferica (p. es. BE 500 / UGM 2020), quindi resettare il messaggio su BZ 500. Controllare la linea di trasmissione dati collegata alla periferica. All'atto del collegamento del modulo di interfaccia (SM), SD+ e SD- sono stati scambiati? E' stato inserito il SM corretto? ⇒ SM24 in UGM 2020. In caso di collegamento di BE 500: Assicurarsi che in BZ 500 e BE 500 la versione software sia la stessa. Se è collegata una stampante: controllare l'alimentazione della stampante.
Guasto impianto SD	 Controllare il fusibile Si11 RESISTENZA su ANNE 10 (vedi pagina 16 e pagina 14). Controllare il cavo collegato a SD.
Guasto SD	SD non bloccata (contatto della serratura aperto)Controllare il cavo collegato a SD.

Testo del messaggio	Possibile causa / soluzione
Sabotaggio SD	 SD non chiusa correttamente (sportello solo appoggiato) ⇒ Contatto di sabotaggio aperto.
	Controllare il cavo collegato a SD.
Guasto rete	L'alimentazione è presente?
	 Controllare il fusibile SiNe su ANNE 10 (vedi pagina 16 e pagina 14).
	Alimentatore difettoso su ANNE 10.
Guasto batt	Batteria non collegata.
	 Controllare il fusibile BATT su ANNE 10 (vedi pagina 16 e pagina 14).
	Batteria completamente esaurita.
	Alimentatore difettoso su ANNE 10.
Guasto	○ Fusibile 1, 2 o 3 difettoso.
fusibili 1 – 3	 Controllare il collegamento del cavo tra ZALE 10 e ANNE 10.
Guasto terra	Collegamento a bassa resistenza tra
	 LSN filo a e messa a terra funzionale;
	 LSN filo b e messa a terra funzionale;
	 0 volt e messa a terra funzionale;
	 + 12 volt e messa a terra funzionale;
	 + 28 volt e messa a terra funzionale.
	 Svitare il morsetto di terra di ANNE 10 (vedi pagina 14, raster F6). Quando il messaggio scompare, l'elettronica della centrale è OK.
	 Riavvitare il morsetto di terra, quindi rimuovere uno dopo l'altro i morsetti a spina della periferica LSN finché il messaggio non scompare.
Guasto pressione	Controllare il collegamento dei cavi tra ANNE 10 e la stampante.
COM 1 aperta	L'alloggiamento della stampante è aperto.
Carta COM 1	La stampante ha finito la carta metallizzata.
Guasto ÜE	 Controllare il fusibile Si8 UEB su ANNE 10 (vedi pagina 16 e pagina 14).
	Controllare il fusibile Si7 FBF+UE su ANNE 10
	(vedi pagina 16 e pagina 14).
	 Controllare la linea primaria UE e la linea per segnali di conferma.
	○ Unità di trasmissione ÜE
	○ ZALE 10 difettosa.



Testo del messaggio	Possibile causa / soluzione
Guasto AWUG	 Controllare il fusibile Si10 AWUG su ANNE 10 (vedi pagina 16 e pagina 14). Controllare la linea di trasmissione.
Incendio esterno xxxx-x! Chiamare i vigili del fuoco!	 Chiamare immediatamente i vigili del fuoco! E' stato segnalato un incendio allarme esterno e l'unità di trasmissione non funziona.

9.2. Possibili problemi e loro risoluzione



- 1. Controllare il collegamento secondo l'attuale manuale di collegamento!
- 2. Controllare la programmazione dell'impianto!

Problema	Possibile causa / soluzione
Guasto di funzionamento SD	 Controllare la tensione, posizione ponticello 12V/24V (vedi raster D1, pagina 14).
Guasto di funzionamento punti C centrale	 Controllare il fusibile Si6 USCITA su ANNE 10 (vedi pagina 16 e pagina 14).
Nessun messaggio su FBF	 Controllare il fusibile Si7 FBF+UE su ANNE 10 (vedi pagina 16 e pagina 14).
Al collegamento di FBF, visualizzazione errata di "Acustica OFF"	 La sirena/flash va programmata attraverso il gruppo di comando o NSB.
Guasti variabili dei diversi elementi della linea circolare	 Misurare la resistenza di linea. Vedere "Ricerca guasti nella rete LSN" o "Sistema di misura per la ricerca guasti" a pagina32.
Input manuale impossibile	 La piastrina di contatto della membrana della tastiera non è inserita correttamente nel pin di ANNE 10.
Reset totale (ripristina lo stato di BZ 500 all'atto della fornitura)	 La spina del PC deve essere collegata a COM 1. Premere contemporaneamente e tenere premuti i tasti [Reset impianto] e [Sì]. Cortocircuitare i pin di reset hardware di ZALE 10 e, tenendo premuti i tasti, attendere finché tutti i LED si accendono brevemente e sul display compare il messaggio "Nessuna programmazione BZ500".

Problema	Possibile causa / soluzione
Cancellare il codice utente = codice tecnico	 La spina del PC deve essere collegata a COM 1. Premere contemporaneamente i tasti [Reset] e [Codice] e, tenendoli premuti, cortocircuitare i pin di reset hardware di ZALE 10.
BE 500 non è programmabile	 Se ERSE 10 non è presente, per la programmazione di BE 500 su COM 1 è necessario un OVS (3.002.108.602).
Se ATE 100 LSN viene inserita successivamente, la linea circolare non la riconosce	 Rimuovere i ponticelli B1 e B2 su ANNE 10 (vedi pagina 14, raster 6C). Inserire il cavo di collegamento ad ATE 100 LSN. Se occorre collegare un 2° ATE 100, nel 1° ATE 100 è necessario rimuovere il ponticello saldato posto sul lato posteriore (vedi cap. 3.3).
Vengono visualizzati 2 indirizzi di- sistema per l'unità di trasmissione.	 1 = disabilitazione, 2 = segnale di conferma, Comportamento normale, dovuto al collegamento di BZ 500 su RUBIN.

Annotazioni	





Bosch Security Systems S.P.A. Via M.A. Colonna, 35 20149 Milano, Italy

Servizio informazioni

Phone: +39 (02) 3267 - 1150 Fax: +39 (02) 3267 - 1107

it.securitysystems@bosch.com www.boschsecurity.it